



Montagevejledning vedr. husindførings skab

Bagplade med påmonterede ventiler monteres på væg med de medsendte skruer, hvorefter installationen kan laves færdig. Efter færdig installation monteres selve skabet, det medleverede isoleringsstykke tilpasses og monteres i bunden af skabet.

Montagevejledning:
Væghængt husindførings skab med skørt

Princip skitse:

16-01-2021

Harde Staal Aps
Vandløsevej 4
9300 Søaby 98469460 www.harde.dk